



請參照以下說明

1. 將接縫鑿開至少20mm的寬度與深度。以每平方公尺1公斤的使用量施作一層賽力特 CR68於鑿開的接縫間。在第一層初步穩固之後，再施作第二層賽力特 CR68。
2. 以免克漏 4001砂漿填塞所有鑿開的接縫，並填塞至與表面一般平整。
3. 以每平方公尺1公斤的使用量施作一層免克漏540C，在第一層初步穩固之後，再施作第二層免克漏540C。

附註：假使混凝土表面潮濕或流水，可以在施作這些流程之前，先以免克漏PU2000、免克漏PU9000、免克漏PU9000PLUS或免克漏1000先進行止水。