



請參照以下說明

1. 將接縫鑿開至少20mm的寬度與深度。以每平方公尺1公斤的使用量施作一層賽力特 CR68於鑿開的接縫間。在第一層初步穩固之後，再施作第二層賽力特 CR68。
2. 將免克漏 4001砂漿填塞所有鑿開的接縫，並填塞至與表面一般平整。
3. 將免克漏4001砂漿在水平面與垂直面之轉角處導一圓角。
4. 以每平方公尺0.35-0.4公斤的使用量，在平面地板和垂直的牆面施作一層免克漏 170。在第一層乾燥後，在以同樣的施作量施作下一層免克漏 170。施作三層免克漏170厚度將達到 1mm。
5. 以每平方公尺0.35公升的施作量，噴灑兩層免克漏 777D。