



請參照以下說明

1. 以免克漏 PU9000、免克漏 PU9000PLUS灌注或填塞免克漏 4001砂漿於窗框內部。
2. 以每平方公尺1公斤的使用量，施作一層免克漏6707。在四個角落的免克漏6707的塗層中埋入玻璃纖維網等加強材。以每平方公尺1公斤的使用量，施作第二層免克漏6707。
3. 再黏貼磁磚後，在窗框四週施作矽力康填縫膠。

附註：在施作上述流程之前，你可以採用免克漏 PU9000、免克漏 PU9000PLUS或免克漏 4001砂漿來填塞裂縫。